Husqvarna

BRUKSANVISNING

SE



REGINA CONNAISSEUR

QSG 656, QSG 756

Innehållsförteckning

För användaren

Allmänt 3

Bekanta dig med:
Spisen 4
Vred och knappar 4
.. knappar för ugnarna 5
.. knappar för tid och termometer 6
.. allmän knappologi 6
Glaskeramikhällen 7
Ugnarna 7
Säkerhetsutrustningen 8

Före första användning:
Ställ in klockan 9
Rengör tillbehören 9
Bränn av ugnarna 9

Så här använder du:
Klockan 10
Signaluret 10
Glaskeramikhällen 11
Luckpärrarna 12
Ugnarna
.. funktionslås 13
.. användning 13
.. stektermometern 15
.. värt att veta om funktionerna 16

Så här sköter och rengör du:
Emaljen 19
Glaskeramikhällen 19
Ugnarna 10
Lamporna 21

Service 24

Råd och tips vid
Praktiska problem 28
Tekniska problem 29

Tabell för
Bakning 30
Grill & Matlagning 31
Gratinering 32

Skrotning 33

För installatören

Uppackning 23
Tillbehören 23

Tekniska uppgifter 24

Installation
Ändring av sockelhöjd och -djup 25
Nivåjustering 26
Montering av säkerhetsutrustning 26
Elektrisk anslutning 27

Allmänt

Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner.

Det här är en säkerhetssymbol. Läs texterna med denna symbol extra noggrant, så att du inte skadar dig själv, andra eller spisen.

Om du använder och sköter din spis rätt, kommer du att ha lång glädje och nytta av den. Våra rekommendationer för olika plåtplaceringar, temperaturer osv. hittar du sist i bruksanvisningen. Spisen är avsedd för normal hushållsanvändning. Spar bruksanvisningen, den måste finnas om spisen säljs eller överlåts på annan person.

Den här symbolen står för små tips som du kan ha nytta av.

Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning. Adress och telefonnummer står på omslagets baksida.

Barn och spisen

Barn är nyfikna av naturen och intresserade av det mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona några saker som du bör tänka på om du har barn eller besök av barn:

- Tippskyddet ska vara monterat (se s. 26).
- Det måste finnas avställningsytor, minst 40 cm breda, på båda sidor om spisen enligt nuvarande Svensk Standard. Spisen kan även installeras med en vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en avställningsyta på den andra.
- Luckspärrarna ska vara i funktion (se s. 12).
- Kastrullskyddet, extra tillbehör, ska vara monterat (se s. 26).
- Lås ugnarnas funktionslås. (se s. 13).

Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem att kärl, värmezoner och ugnar blir mycket varma och behåller värmen en tid efter användning. Beröring kan ge brännskador!

Bekanta dig med:

Spisen



Spisen har hjul baktill för att underlätta förflyttning vid städning. Ta tag i luckhandtaget (öppna inte luckan), lyft försiktigt och dra sedan ut spisen.

Vred och knappar



.. knappar för ugnarna



FÖR BÅDA UGNARNA

På Av Funktionslås

FÖR LILLA UGNEN (övre)

På

Över/undervärme med automatisk snabbstart

Gratinering

Pajläge

Belysning

Av

FÖR STORA UGNEN (nedre)

På

Över/undervärme

Varmluft

Varmluftsgratinering

Grill

Gratinering

Belysning

Av

Om tänds i informationsfönstret, kontakta Service.

Knappsymbol



Symbol i informations-fönstret

.. knappar för tid och termometer



Knappar

Klocka

Stektermometer, stora ugnen

Stektermometer kan inte användas

Signalur, timmar : minuter

Plus, tid eller temperatur

Minus, tid eller temperatur

Informationsfönstret

Klocka 12:00

Stektermometer, stora ugnen .... 70°C

Stektermometer kan inte användas .....

Signalur, timmar : minuter 3:50

Om tänds i informationsfönstret, kontakta Service.

.. allmän knappologi

Tryck på en knapp och en symbol börjar blinka i informationsfönstret. Släpp sedan knappen innan du trycker på nästa. Så länge symbolen blinkar kan du ställa in eller ändra en funktion. Sex sekunder efter inställningen lyser symbolen med ett fast sken.

Endast av säkerhetsskäl, när ugnarnas funktionslås är i låst läge, måste du hålla en knapp ( ) intryckt samtidigt som du trycker på nästa.

Glaskeramikhällen

Glaskeramikhällen har fyra värmezoner. När du sätter på en zon lyser den i olika långa perioder beroende på vilket läge du valt på vredet. Även på den högsta inställningen slocknar zonen ibland, då för att förhindra överhettning.

Du har möjlighet att ändra storleken på de två bakre zonerna. För stekpannan/kastrullen finns runda zoner i olika storlekar. Den ovala vänstra kanske passar till fiskgrytan.

Värmevarnaren har fyra lampor, en för varje zon. Lampan lyser om zonen är varmare än ca 55°C även efter att den är avstängd.



Glaset i hällen är hårt, slätt, härdigt mot värme, kyla och temperaturchocker, men – som allt glas – känsligt för slag. Hällen kan spräckas av t.ex. en kryddkvarn som ramlar ner. Stå inte på glaskeramikhällen, den är inte gjord för att tåla onormal belastning.



Ugnarna

Information om hur du kan använda de elektronikstyrda funktionerna finner du i kapitlet "Så här använder du", samt i tabellerna längst bak i bruksanvisningen. Du kan välja mellan följande funktioner:

I LILLA UGNEN

- Över/undervärme (med automatisk snabbstart)
- Gratinering
- Pajläge
- Belysning

I STORA UGNEN

- Över/undervärme
- Varmluft
- Varmluftsgratinering
- Grill
- Gratinering
- Belysning



Antalet nivåer på stegarna och antalet lampor är olika beroende på ugnsstorlek. Varmluftsfläkt och stektermometeruttag finns endast i stora ugnen.

Fläkten, som startar och stängs av automatiskt vid användning av ugnen, är till för att kyla elektroniken.

Ugnarna har ett elektroniskt funktionslås för ökad barnsäkerhet. Katalysemaljen på ugnsväggarna är porös och har en viss självrenande effekt. Ugnsbotten däremot är i slät och något hårdare emalj för att du ska kunna, med t.ex. en stekspade, skrapa bort spill.

Ugnsluckan består av en inre och en yttre del med värmereflekterande glas för att ge lägre yttemperatur. Den yttre delen, luckfronten, kan du lätt ta bort vid rengöring, se kapitel "Så här rengör du".

Säkerhetsutrustningen

TIPPSKYDDET (A) ska vara monterat för att spisen inte ska kunna tippa vid onormal belastning, t.ex. om ett barn sätter sig på en öppen ugnslucka. Skyddet fungerar endast när spisen är inskjuten på plats.

KASTRULLSKYDDET (B), extra tillbehör, ska vara monterat för att göra det svårare för barn att komma åt t.ex. en het kastrull.

LUCKSPÄRREN (C) gör det svårare för barn att öppna ugnsluckan. Spärren är vid leverans i funktion, men kan vid behov kopplas ur (se s. 12).

Med ugnarnas **FUNKTIONSLÅS (D)** i låst läge gör du det svårare för barn att "använda" ugnarna. Om någon av misstag trycker på en ugnsknapp händer ingenting, eftersom det krävs att två knappar hålls intryckta samtidigt för att sätta på eller ändra en funktion, och det har små barn svårt att klara.



Före första användning:

Ställ in klockan



Ställ in rätt tid på klockan. Den förinställda tiden 12:00 blinkar i informationsfönstret, när spisen anslutits elektriskt.

1. Tryck på ⏲ och kolonet i 12:00 blinkar.
2. Tryck sedan på △ eller ▽ tills aktuell tid i timmar och minuter visas i informationsfönstret. Hastigheten är låg i början men ökar under tryckningen.

Rengör tillbehören

Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och handdiskmedel. Skölj och torka torrt.

Bränn av ugnarna

⚠ Håll barn under uppsikt! Spisen blir mycket varm.



Ugnsluckorna ska vara stängda. Bränn av EN ugn i taget:

1. Tryck först på .
2a. Lilla ugnen: Tryck på F, så kommer du automatiskt till ▬ över/undervärme.
2b. Stora ugnen: Tryck på ◒ och F, så kommer du automatiskt till ▬ över/undervärme.
3. Tryck på △ tills 300°C visas i informationsfönstret.
4. Vädra i köket. Tryck på när lukt och rökutveckling upphört.
5. Torka av ugn, lucka och stegar med varmt vatten och handdiskmedel. Torka torrt.

Så här använder du:

Klockan

Inställning/ändring

1. Tryck på , kolonet blinkar.
2. Tryck på eller tills önskad tid visas i informationsfönstret.



Signaluret

Inställning/ändring

Du kan ställa in en tid från 1 minut upp till 9 timmar och 59 minuter.

1. Tryck på , symbolen blinkar.
2. Tryck sedan på eller tills önskad tid visas i informationsfönstret.



Avstängning

Vid uppnådd tid börjar blinka, samtidigt som en upprepande signal ljuder.
Tryck på , signalen upphör och symbolen slocknar.
Signaluret stängs annars av automatiskt efter två minuter.



Nollställning

Tryck på symbolen två gånger, så nollställs signaluret.



Glaskeramikhällen

Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll. Vätska kan vid överkok tränga ner till spänningsförande delar. Bryt strömmen till spisen och kontakta service för reparation.

Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid eventuell brand, nollställ spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, använd aldrig vatten.

Lägg inte aluminiumfolie, plast o.d. på hällen. En av misstag påsatt värmezon kan få papperet/plasten att brinna/smälta.

Värmezonerna styrs med s.k. pop-out-vred märkta från 0–12, där 12 ger den högsta värmen. Tryck på önskat vred som då "poppar" ut så att du kan vrida fram till önskat läge. Efter inställning kan vred et tryckas in igen.

Se till att hällen och kastrullens/stekpannans botten är torr och ren när du sätter kärlet på värmezonen. Vanligtvis kan du koka upp på det högsta läget för att sedan vidarekoka på en lägre inställning. Efter en tid lär du dig, beroende på kärl, mängd och innehåll, att välja rätt läge. Använd gärna lock för att minska energiförbrukningen. Stäng av zonen efter användning.

Använd aldrig hällen som avlastnings- eller förvaringsplats.



Ändring av zonstorlek

Gör så här när du vill använda den MINDRE zonen; Vrid medurs fram till önskat läge mellan 1 och 12. Efter användning nollställer du vredet moturs.



Gör så här när du vill använda den STÖRRE zonen:

1. Vrid medurs, förbi ◎ symbolen efter siffran 12,
2. vrid sedan tillbaka till önskat läge mellan 12 och 1. Efter användning nollställer du vredet moturs och zonen återgår automatiskt till den mindre storleken.

Val av kastrull/stekpanna

En spis med glaskeramikhäll ställer större krav på dina kärl än en spis med plattor. Följande är värt att tänka på:

- Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med konvex botten (buktar utåt), snurrar lätt på glaskeramik-hällen och ger dålig värmekontakt.
- Aluminium har god värmeledningsförmåga, men kan lämna silverliknande fläckar på hällen. Fläckar tar du bort med rengöringsmedlet som medföljde spisen.
- Kastruller och kannor i glas eller emaljerade med grovt mönster sliter, om de dras fram och tillbaka, mer på hällen än vad kärl av andra material gör.



När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja en rostfri modell med sandwichbotten, dvs. en botten med lager av olika metaller. För att spara tid och därmed energi, bör kastrullens/stekpannans plana del av botten vara

- minst lika stor som zonen. Med en för liten botten bränner ev. överkok lätt fast på hällen.
- finmönstrad
- lätt konkav (inåtböjd) eftersom den planar ut vid uppvärmning.



Fyller du en stekpanna till mer än 2/3, kyls den ner och resultatet blir mer kokt än stekt.

Luckspärren

A. Tryck ner spärren när du ska **ÖPPNA** luckan.

B. När du vill sätta spärren **UR FUNKTION**, kontrollera att ugnen inte är varm, tryck ner och för spärren på luckans överkant ett par mm till höger.

C. Om spärren inte är **I FUNKTION**, för spärren på luckans överkant ett par mm till vänster.



Ugnarna

.. funktionslås



Lås så här

1. Tryck på och håll den intryckt,
2. tryck sedan på och håll knapparna intryckta (ca sex sekunder) till tänds i informationsfönstret.

OBS! När du sedan vill använda en låst ugn, måste du hålla intryckt under hela tiden du ställer in, ändrar eller kontrollerar något.



Lås upp så här

1. Tryck på och håll den intryckt,
2. tryck sedan på och håll knapparna intryckta, tills symbolen slocknar i informationsfönstret.

.. användning

Lägg aldrig aluminiumfolie, långpanna eller plåt direkt på ugnsbotten. Hindras undervärmen kan emaljen skadas på grund av överhettning.

Ugnen blir varm under användning, håll barn under uppsikt.

Allmänt

Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår sig (blir skev). Plåten återgår till sin ursprungliga form när den kallnar.

Ugnstemperaturen

Samtliga funktioner (utom belysning) har en förinställd temperatur, som du kan ändra om du vill. När ugnstemperaturen överstiger 40°C kan du i informationsfönstret följa ökningen till vald temperatur. Om du vill kontrollera vilken temperatur du valt behöver du endast trycka på F. En kort signal ljuder när ugnen kommit upp i vald temperatur. MEN om du därefter ändrar ugnstemperaturen gäller följande:

a. I informationsfönstret kan du inte följa ...
   ... en sänkning av temperaturen
   ... en höjning mindre än 35°C.
   Ingen signal ljuder när temperaturen sjunkit/ökat till den valda.

b. Temperaturhöjning med 35° eller mer kan du följa i informationsfönstret. En kort signal ljuder när den nya temperaturen är uppnådd.

Lilla ugnen

1. Tryck på [ ] så kommer du automatiskt till den lilla ugnen.
2. Tryck sedan på [F] och du kommer automatiskt till [ ] över/undervärme. Vill du använda en annan funktion, fortsätt att trycka på [F] tills önskad funktion visas i informationsfönstret.
3. Tryck på [△] eller [▽] om du vill ändra den förinställda temperaturen.
4. För att stänga av ugnen trycker du på [▽]. Ugnen stängs av efter ca 6 sekunder.



Stora ugnen

1. Tryck först på [ ] och sedan på [ ]. Om lilla ugnen är i funktion behöver du endast trycka på [ ].
2. Tryck på [F] och du kommer automatiskt till [ ] över/undervärme. Vill du använda en annan funktion fortsätt att trycka på [F] tills önskad funktion visas i informationsfönstret.
3. Tryck på [△] eller [▽] om du vill ändra den förinställda temperaturen.
4. För att stänga av ugnen trycker du på [▽]. Ugnen stängs av efter ca 6 sekunder.



Avstängning

Snabb

Tryck på [ ] för att samtidigt och snabbt stänga av båda ugnarna.

Automatisk

Om du skulle glömma – stänger ugnen/ugnarna av sig själv/a efter en tid, beroende på inställd ugnstemperatur (se nedan). När båda ugnarna är i användning är det den med den längsta tiden kvar till avstängning som styr. Båda ugnarna stängs av samtidigt.

UGNSTEMPERATUR °C	TID timmar
40–160	16
165–240	8
245–300	4

.. stektermometern stora ugnen



Termometern "arbetar" inom temperaturområdet 30 – 99°C. Innan du startar ugnen tar du bort täckknappen, som skyddar termometeruttaget från smuts. När stektermometern är ansluten lyser symbolen i informationsfönstret. Är symbolen överkryssad har du valt en funktion där termometern inte kan användas.

Använd endast original stektermometer och se till att ingen del av termometern kommer i kontakt med takelementet.

Användning



För bästa resultat, måste spetsen på stektermometern vara mitt i den tjockaste delen av steken dit värmen når sist. Ugnsvärmen påverkar termometern, därför bör helst hela röret vara inne i köttet. Tänk på att termometern kan visa fel temperatur om den stöter mot fett eller ben.

Sätt in steken i nedre delen av den förvärmda ugnen. När önskad köttemperatur är uppnådd tar du ut steken, täcker den med med aluminiumfolie och låter den vila ca 15 minuter. Köttet går sedan lättare att tranchera (skära upp) och mindre köttsaft sipprar ut.

Inställning/ändring



Gör så här när du har satt in steken i den förvärmda ugnen och anslutit stektermometern till uttaget.

1. Tryck på , den förprogrammerade stektemperaturen visas och °C blinkar.
2. Om du vill ändra temperaturen kan du göra det så länge °C blinkar. Tryck på eller tills önskad temperatur visas i informationsfönstret.

Från 30°C visas köttets aktuella temperatur. Tryck på om du vill kontrollera vilken temperatur du valt.

Avstängning



När köttet har uppnått inställd temperatur, ljuder en upprepande signal och symbolen för vald ugnsfunktion blinkar. Ugnen och belysningen stängs av automatiskt.

1. Tryck på så tystnar signalen. Annars upphör den automatiskt efter ca 2 minuter.
2. Lossa stektermometern från uttaget i ugnen och ta ut steken. OBS! Ugn och stektermometer är varma.
3. Sätt tillbaka täckknappen när ugnen svalnat.

.. värt att veta om funktionerna

Över/undervärme



Funktionen är användbar till all matlagning och bakning. Formars material och färg kan påverka resultatet, en ljus aluminiumform ger t.ex. en ljusare kaka än en mörk form.

Den lilla ugnen har automatisk snabbstart och värms upp till 200°C på ca fem minuter. För den stora ugnen tar det ca 13 minuter att komma upp i samma temperatur. Om du använder gratineringsläget kan du förkorta uppvärmningstiden. Glöm inte att sedan ändra till över/undervärme.

Varmluft



Med varmluft kan du grädda, laga, tina eller värma på flera nivåer samtidigt och vanligtvis vid en lägre ugnstemperatur än med över/undervärme. Sänk temperaturen med 15-20% om det i receptet står att du ska använda en temperatur mellan 160 och 225°C. Ju högre temperatur desto större sänkning. Vid temperaturer över 225°C är det bättre att använda över/undervärme. Plåtarna placerar du på fals 1 och 4 eller fals 2 och 5.

Utnyttja varmluften till att grädda eller steka stora mängder mat på flera plåtar/galler samtidigt. Du kan även blanda olika rätter, t.ex. förrätt – huvudrätt – dessert, så länge som de kräver samma ugnstemperatur. Men tänk på att tiden i ugnen kan variera för de olika rätterna.

Vid bakning minskar den totala gräddningstiden när du t.ex. gräddar två plåtar med bullar samtidigt. Du vinner tid, men färgsättningen blir inte lika jämn som med vanlig över/undervärme. Det gäller speciellt om det utbakade brödet inte är väljäst. Det gäller speciellt om det utbakade brödet inte är väljäst. Använd gärna den perforerade proffsplåten, till t.ex matbröd, men glöm inte att det är hål i plåten. Använd t.ex. pappersformar när det finns risk att fett och fyllning droppar ner på ugnsbotten.

Djupfryst tinar du i lägsta ugnsvärme 40°C. Om du sedan vill värma maten är 200°C en lämplig ugnstemperatur. Om du använder plastkärl, kontrollera att de håller för den ugnstemperatur du valt. Använd stektermometern när maten tinat, ca 70°C brukar ge maten "ätvänlig" temperatur på tallriken.

Principen för varmluft

Ringelementet runt fläkten värmer upp luften, som sedan sprids genom luftkanaler i ugnens bakre vägg. Den varma luften cirkulerar i ugnen innan den åter sugs in genom fläktgallret. Värmen överförs snabbt och effektivt, vilket oftast innebär att du kan använda en lägre ugnstemperatur än vid över/undervärme.

Varmluftsgratinering

Grillelementet färgsätter och fläkten gör att den varma luften cirkulerar. Utmärkt att använda till "höga" maträtter, t.ex. griljering av julskinka, som ska ha färg runt om.



Gratinering (snabbstart)

Utmärkt vid färgsättning av gratänger, smörgåsar osv.

Den här funktionen kan du även använda för snabbuppvärmning av ugnen till inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den valda temperaturen väljer du önskad funktion. Det tar ca åtta minuter för den stora ugnen mot ca fem för den lilla att komma upp i 200°. Men, ingen regel utan undantag, undvik snabbuppvärmning om du sedan ska grädda småkakor eller maränger.



Grillning

Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen, mängden och temperaturen på det som ska grillas inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött (fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som mörkt kött (nöt och vilt). Grillolja och/eller grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för bränd yta.

Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas inte tas direkt från kylskåpet. Torka av, lägg det på ugnsgallret eller trä upp det på spetten, och krydda efter önskemål. Placera en långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att samla upp fettstänk m.m.. Fläskkotletter, biffar, fiskfiléer o.d. placeras högt upp i ugnen medan t.ex. tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av ugnen.

Börja grilla efter **3–5 MINUTERS UPPVÄRMNING.** Passa noga och vänd minst en gång under tiden. För lång grilltid ger torr, tråkig och i värsta fall bränd mat. Ugnsluckan ska vara stängd vid grillning.



Snitta kanterna på entrecôte, kotletter o.d. så slipper du "båtformen".

Pajläget



Ett bra resultat UTAN FÖRGRÄDDNING av pajskalet får du med denna specialfunktion. Värm upp ugnen till 200°C, dvs. den förinställda temperaturen, eller ändra till önskad temperatur. Grädda pajen i nedre delen av ugnen.

Principen

Pajläget innbär mer undervärme än övervärme, vilket ger en torrare och frasigare pajbotten än med vanlig över/undervärme.

Belysning



Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga inställningar. Vill du ha enbart belysning i någon av ugnarna, vid t.ex. rengöring, ligger funktionen sist på respektive F– knapp.

I ett stort stekfat eller en långpanna bränner köttsaften lätt fast. Använd i stället ett stekfat där steken precis får plats, du slipper då fastbränd köttsaft och får en god grund till såsen.

Om du använder stekpåse, klipp hål i ett hörn på påsen innan den sätts in i ugnen. Du minskar då risken att bränna dig på het ånga när påsen ska öppnas.

Så här sköter och rengör du:

Innan du drar ut spisen för att göra rent bakom den vill vi, för säkerhets skull, påminna om att tippskyddet endast fungerar när spisen är inskjuten på plats.

Emaljen

Rengör de emaljerade ytorna med en ren trasa, varmt vatten, och handdiskmedel. Använd aldrig skurmedel eller andra repande medel som kan skada emaljen. Glöm inte att göra rent under imkåpan. Den kan du diska i maskin.



Glaskeramikhällen

För att inte skada hällen måste du medans den är HET, GENAST med skrapan ta bort socker och överkok med högt sockerinnehåll (t.ex. marmelad), samt smält plast och folie.



En smutsig häll försämrar värmeöverföringen mellan kärl och häll. Torka därför av hällen med en fuktig trasa efter användning. Använd aldrig skurmedel, repande svampar, ugnsrengöringsmedel o.d.. Gör så här vid överkok eller om hällen är mycket smutsig:

1. Ta bort fläckar o.d. med rakbladsskrapan.
2. Använd det medföljande rengöringsmedlet när värmevarnaren slocknat. Skaka flaskan och spruta ut ett par smala strängar på hällen. Gnid rent med en fuktig trasa eller hushållspapper.
3. Torka med en fuktig trasa bort ev. överflöd av medlet, det kan annars etsas fast när hällen värms upp nästa gång. Torka torrt.



Ugnarna

Släta emaljen



Torka av botten med varmt vatten och handdiskmedel. Gör så här om den är mycket smutsig:

1. Spill eller överkok, som sitter fast, lossar du med t.ex. en stekspade.
2. Stryk med en svamp ut såpa, gärna flytande, på ugnsbotten.
3. Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och ▣ över/undervärme i ca 10 minuter.
4. När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten, ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull. Torka torrt.

Katalysemaljen



⚠ Ugnen blir varm under användning, håll barn under uppsikt.

Smuts på emaljen bränns delvis bort vid användning. Om emaljen blir fläckig bränner du ur ugnen på högsta temperatur med över/undervärme i 30–60 minuter. Envisa fläckar av t.ex. fett får du bort så här:

1. "Dränk" in katalysemaljen med såpa och hett vatten. Använd en nylonborste på fläckarna. Låt stå en timme.
2. Sätt därefter på ▣ över/undervärme samt högsta temperatur.
3. Stäng av ugnen efter 3 timmar.

Använd aldrig ugnsrengöringsmedel eller vassa föremål på katalysemaljen.

Ugnstillbehören



Lossa stegen i de nedre hörnen, lyft snett uppåt och ta ut den. Diska stege, grillställning med spett och galler, för hand eller i diskmaskin. Om de är rejält smutsiga, lägg dem i blöt innan du rengör ev. med tvålull.

Plåt, proffsplåt och långpanna torkas av med hushållspapper och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända fläckar på plåt/långpanna tar du bort med en bakplåtsskrapa, (gäller inte proffsplåten).

Varmluftsfläkten



Du kan ta bort fläkthjulet vid rengöring, men var försiktig för det har vassa kanter.

1. Se till att ugnen är kall och avstängd.
2. Skruva loss de fyra muttrarna A och ta bort den bakre ugnsväggen .
3. Håll lätt i fläkthjulet och lossa mutter B **MEDURS** med hjälp av en liten skiftnyckel.
4. Diska fläkthjulet för hand i varmt såpvatten.
5. Montera tillbaka delarna.

Ugnsluckan



Emaljen rengör du med en trasa, varmt vatten och handdiskmedel. Använd ett fönsterputsmedel till glaset, om det är mycket smutsigt kan du använda den medföljande rakbladsskrapan.

Rengöring mellan glasen

1. Kontrollera att ugnen inte är varm och att luckspärren är i funktion innan du tar bort den yttre delen, luckfronten.
2. Öppna luckan och placera, för att hindra luckan från att slå igen, t.ex. hoprullade grytlappar mellan bågarna i gångjärnen (se bild). Fäll sedan upp luckan.
3. Håll i luckhandtaget, tryck ner de två fjädrarna på luckans övre kant och ta bort luckfronten.
4. Efter rengöring hakar du åter fast fronten i konsolen (se bild). Se till att luckan sitter säkert fasthakad på båda sidor.
5. Tryck sedan ner de två fjädrarna på luckans övre kant och tryck fronten på plats.
6. Ta bort grytlapparna.

Lamporna

Byte av ugnslampa



1. Se till att ugnen inte är varm och att båda ugnarna är avstängda, .
2. Lossa och ta bort ugnsstegen framför lampan.
3. Ta bort skyddsglaset genom att sätta t.ex. en smörkniv mellan glas och ugnsvägg. Håll en hand under glaset så att det inte faller ner på ugnsbotten.
4. Skruva ur lampan och sätt i en ny med E14-sockel, och märkt 230–240V, 25W, 300°C.
5. Tryck fast skyddsglaset igen och montera stegen.

Byte av kontrollampa

1. Kontrollera att häll och ugn inte är varma. Nollställ samtliga funktioner och tryck in vreden. Lägg en tidning på hällen så att den inte repas.
2. Öppna ugnsluckan och skruva ur de två skruvarna på panelens undersida.
   Har du en 70 cm bred spis måste du först ta bort dörren till förvaringsskåpet. Öppna dörren, tryck den lätt uppåt och dra sedan utåt i nederkanten av dörren.
3. Vrid nedre delen av panelen snett utåt tills den lossar från de övre fästena och dra ut den. Lägg försiktigt upp panelen på hällen, så att du inte skadar kablarna.
4. Dra bort vredet under den trasiga lampan.
5. Ta tag om reflektorn (den vita kragen) och dra utåt, så följer den trasiga lampan med. Tryck i en ny lampa, 12V wedgetyp (w 2x4, 6 d), 1W.
6. Sätt tillbaka vredet nollställt.
7. Se till att kablarna inte kommer i kläm när du monterar panelen. Tryck panelen vinklad uppåt mot hällen och sväng sedan in panelens underkant över plåten. Skruva i de två skruvarna.
8. 70 cm bred spis: Sätt tillbaka dörren genom att passa in tappen, med gummiring på dörrens överkant, i hålet på panelen. Lyft dörren något och passa in hålet i dörrens nederkant på gångledsfästets tapp.



Uppackning

Kontrollera att spisen är felfri och utan skador. Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från butik eller återförsäljare – kontakta dem.

Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du ska lämna det.

Tillbehören

Dessa levereras med spisen:

- Emaljerade bakplåtar och långpanna
- proffsplåtar, dvs. perforererade och silikonbelagda aluminumplåtar¨
- ugnsgaller
- tippskydd inkl. monteringsdetaljer
- rakbladsskrapa samt rengöringsmedel för glaskeramikhällen
- stektermometer
- kontrollampa
- grillställning med spett
- kokbok för varmluft
- bruksanvisning.

Följande finns att köpa som EXTRA tillbehör:

- Sockeldekor
- kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer.

Tekniska uppgifter

Med reservation för ändring
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG och 73/23/EEG
IEC klass Y

	QSG 656	QSG 756
MÅTT (mm)		
bredd	597	697
höjd vid leverans	900	850
djup	595	595
VOLYM (liter)		
stor ugn	48	48
liten ugn	28	28
TOTAL EFFEKT (Watt)		
400 V-spis	13 876	13 876

VÄRMEZONERNA	STORLEK (mm)	EFFEKT (Watt)
bakre vänstra	145 / 250	1 100 / 2 000
bakre högra	120 / 180	900 / 1 800
främre vänstra	210	2300
främre högra	145	1200

LAMPOR
Kontrollampa av 12 V, wedgetyp (w 2x4, 6 d), 1 W
Ugnslampa märkt 230–240V, 25W, 300°C med E14-sockel.

Service

Ingrepp i spisen ska utföras av behörig fackman. Arbete utfört av lekman kan leda till skada på person och/eller egendom samt försämra spisen.

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller konsumentköp EHL, samt övriga EHL–bestämmelser som du får av säljaren.

Om du får problem med spisen hittar du förslag till lösningar på s. 28 och 29. Kontakta AB Elektroservice eller ett av leverantören godkänt serviceföretag om du behöver hjälp eller reservdelar. Adress och telefonnummer finns i Gula Sidorna, se "Hushållsutrustning, vitvaror – Service". Använd endast original reservdelar.

På dataskylten, spisens högra sida, finner du uppgifter om spisen. Fyll i dem här nedanför så de finns tillhands om du behöver tillkalla service.

Modell .....

Prod. nr .....

Ser. nr .....



Installation

Ingrepp i spisen ska utföras av behörig fackman.

Spisen är tung. Kanter och hörn, som du vanligtvis inte kommer i kontakt med, kan vara vassa. Använd handskar vid förflyttning av spisen.



Innan du installerar spisen bör du kontrollera att spisens mått stämmer överens med din övriga köksinredning. Mät därför arbetsbänkens höjd från golvet till bänkens ovansida och sockeldjupet från väggen till sockelns framkant (se bild). Spisen kan även installeras med en vägg eller ett högskåp på den ena sidan och en avställningsyta på den andra.

Vid leverans är spisens sockel anpassad till en bänkhöjd på 850 resp. 900 mm och ett sockeldjup på 530 mm. Vid behov kan du ändra höjd och djup på sockeln så att spisen passar till en bänkhöjd på 850, 880 eller 900 mm och ett sockeldjup på 500 eller 550 (se nedan).

Kontrollera att spisens kabel inte kommer i kläm vid förflyttning av spisen.

Ändring av sockelhöjd och -djup

Om du vill ändra båda måtten så bör du göra det samtidigt. Men läs först igenom samtliga punkter här nedan innan du börjar.

1. Lägg ned spisen försiktigt (se bild). Använd t.ex. frigolit från emballaget som skydd mellan golv och spis.
2. Skruva ur skruvarna A (4 st, se bild). Om du **ENDAST** vill ändra **HÖJDEN** dra då ut den inre sockeln en bit. Dra i de konsoler på vilka hjul och fötter är monterade. OBS! Det finns vassa kanter under spisen. Läs vidare fr.o.m. punkt fem.
   För ändring av **DJUPET** drar du ut sockeln helt.
3. Skruva ur skruvarna B (4 st, se bild) och ta bort den yttre sockeln.
4. Välj läge 500 eller 550 mm (se bild C) och haka fast den yttre sockeln. Skruva i skruvarna B (glöm inte brickorna) och skjut in den inre sockeln en bit.
5. Skruva åter i skruvarna A i något av hålen för 850, 880 eller 900 mm bänkhöjd (se bild A).
6. Res upp spisen och anslut den elektriskt. Skjut in spisen på plats och nivåjustera (se nästa sida) innan du monterar säkerhetsutrustningen.



Nivåjustering



Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska fördela sig jämnt i stekpannan. Placera ett vattenpass eller en stekpanna med vatten på hällen när du vill kontrollera att spisen står plant.

Vid behov kan du från sockelns framsida sänka resp. höja (-6, +12mm) spisens hjul och fötter. Använd en kryssmejsel för att justera de bakre hjulen och en polygrip till de främre fötterna. När spisen står plant "låser" du de fötterna med muttern, skruva moturs. Använd den medföljande nyckeln.

Montering av säkerhetsutrustning

Tippskyddet

Tippskyddet ska vara monterat, då undviker du att spisen tippar vid onormal belastning.



1. Rita en linje på väggen – efter nivåjustering – längs hällens bakre kant (se bild).
2. Måttuppgifter gäller för montering på vänster eller höger sida (se bild). Mät ut var tippskyddet ska placeras och skruva fast det i massivt material eller lämplig förstärkning.

   OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större än spisens bredd, måste du justera sidmåttet om du önskar centrera spisen.
3. Tänk på, om du justerat måttet, att passa in tippskyddet i hålet på spisens bakstycke när du skjuter in spisen.

Tänk på att tippskyddet endast fungerar när spisen är inskjuten på plats.

Kastrullskyddet (extra tillbehör)



1. Tryck in propparna i de främre hålen.
2. Placera skyddet på spisen med propparna över hällkanten.
3. Vrid skyddet snett nedåt och
4. sedan uppåt så att kortsidans kanter griper tag under hällkanten.
5. Lås med de bakre propparna.

Elektrisk anslutning

Ingrepp i spisen ska utföras av behörig fackman. Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda till skada på person och/eller egendom.

Spis som levereras med sladd och stickpropp ska anslutas till jordat vägguttag. Vi rekommenderar att spisen ansluts enligt följande:

SPÄNNING	SÄKRING
400V 3fas	3x16A

Inkopplingsalternativ för spisen framgår av skylten på bakstycket. Anslutningseffekt och spänning finns angivet på dataskylten (se spisens högra sida).



Praktiska råd och tips

Problem	Orsak	Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir platta.	För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt.	Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i tabell eller recept.
	Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbakning ger ett platt resultat.	Mat/vetebrödsdegar ska jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen ska fördjupningen gå tillbaka. Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation.
	För lite jäst eller bakpulver.	Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd.
	För varm fett/vätskeblandning förstör jästens verkan.	Rätt temperaturen på vätskan är 37° för färsk jäst och 45 – 50°C för torrjäst.
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra.	För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.	Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl-/vätska.
	För låg temperatur i ugnen gör att bakverket får stå inne för länge för att bli färdigt, och blir därmed torrt.	Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.
Bakverk/maträtter blir för mörka eller ojämnt gräddade.	Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverket/maträtten för mörkt innan det är färdigt.	Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.
	För hög placering i ugnen vid över/undervärme ger för mycket övervärme, motsatt effekt vid för låg placering.	Kontrollera i tabell eller recept att du valt rätt placering.
	Fel falsplacering i varmluft gör att luften inte kan cirkulera rätt.	Kontrollera i tabellen att du valt rätt falsplacering.
	Temperaturen ska i regel vara 15-20% lägre med varmluft än med över/undervärme. Med varmluft blir färgsättningen något ojämn.	Kontrollera att du valt rätt temperatur.
Bakverk/maträtter blir ljusa.	Aluminiumfolie, plåt eller långpanna i botten på ugnen hindrar undervärmen.	Se till att du inte har något i botten på ugnen.
	Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar.	Byt ev. till mörkare formar.

Tekniska råd och tips

Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får och kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta service.

Problem	Orsak	Åtgärd
Spisen fungerar inte.	Spisen får inte ström.	Kontrollera att stickproppen är ordentligt isatt. Kontrollera säkringen. OBS! En säkring per fas. Kontrollera att ev. jordfelsbrytare är tillslagen.
	lyser i informationsfönstret.	Kontakta service.
Knapparna till ugnen fungerar inte.	Ugnslåset är på.	Håll alltid intryckt när du vill ändra en funktion. Lås upp ugnslåset (se s. 13).
Luckspärren fungerar inte.	Spärren är inte satt i funktion.	Sätt spärren i funktion (se s. 12).
Ugns–/vredbelysning fungerar inte.	Lampan är trasig.	Byt trasig lampa (se s. 21/22).
Glaskeramikhällen är flammig.	Fel rengöring av hällen.	Rengör hällen noggrant (se s. 19).
Katalysemaljen blir inte ren.	Emaljens porer är tilltäppta.	Bränn av ugnen på högsta temperatur i minst 30 minuter.
	Envisa fettfläckar på emaljen.	Rengör katalysemaljen enligt anvisningarna (se s. 20).
Klockan går fel – inte alls.	Fel tid inställd eller strömavbrott.	Ställ in rätt tid (se s. 10).
Signaluret fungerar inte.	Fel knapp intryckt.	Tryck på .
	Ingen tid är programmerad.	Programmera in önskad tid.
Stektermometern fungerar inte.	Termometern är inte rätt insatt i ugnen? När kontaktens blanka del inte syns är termometern rätt isatt.	Ta ut termometern och sätt i den igen.
	Fel knapp intryckt?	Tryck på .
	Ingen temperatur är inprogrammerad?	Programmera in önskad temperatur (se s. 15).

Bakning

	°C			Minuter	°C		Minuter
Bondbröd	225	N	N	30–35	200–225	*	25–30
Bullar, mat– & kaffebröd	225	M	M	8–12	185–200	*	10–15
Hålkakor	200–225	M	M	10–15	185–200	*	15–20
Kuvertbröd	225–250	M	M	8–10	200	*	8–12
Limpor, lätta/ formbröd	200–225	N	N	30–40	185–200	*	30–40
Limpor, tunga	175–200	N	N	50–60	165–185	*	50–60
Längder, kransar	200–225	N	N	15–20	185–200	*	15–20
Maränger	100–125	M	N/M	40–50	100	*	50–60
Muffins	225	M	N/M	10–12	200	*	15–18
Mördegskakor	175–200	M	M	5–10	175–185	*	5–10
Pepparkakor	175	M	M	5–7	165–175	*	5–10
Rulltårta	225–250	M	M	5–7	200–225	*	5–7
Scones	225–250	M	M	8–10	200–225	*	10–12
Sockerkakor, tunga/fina	150–175	N	Galler på botten	50–60	150	*	50–60
Sockerkakor, lätta	175	N	Galler på botten	35–45	165	*	35–45
Tårtbotten	175–200	N	N	30–40	165–180	*	30–40

* **VARMLUFT**
Om du använder en plåt valfri placering mellan fals 1 och 4, om du använder två plåtar välj fals 1 och 4 eller fals 2 och 5. Temperaturen i tabellen är anpassad till varmluft.





Placering i ugn

STORA ugnen har sju falser (se bild):
Ö = Övre delen av ugnen (fals 5–7).
M = Mitten av ugnen (fals 3–4).
N = Nedre delen av ugnen (fals 1–2).

LILLA ugnen har två falser:
M = Mitten av ugnen (fals 2).
N = Nedre delen av ugnen (fals 1).



ALLMÄNT
Snabbstarten är inte lämplig att använda vid gräddning av småkakor och maränger. Flytta alltid över färdiggräddat bröd till ett galler och täck med en bakduk, om det inte är ett bröd som du vill ha en knaprig yta på.

Grill & Matlagning

	°C	°C			°C		Min.	°C
Biff, ca 1,5 cm		275	Ö	–			5– 7	
Bogbladsstek	175		N	N	160	*		75
Entrecôte, ca 1,5 cm		275	Ö	–			10	
Filé (fläsk, nöt, vilt)	175		N/M	N	160	*		55–60
Fisk								
– kokning	200		N	N	185	*		
– kokning i eget spad	100		N	N	100	*		
– stekning	200–225		N	N	200	*		
Fläskkarré	175		N	N	160	*		80–85
Fläskkotlett, ca 1,5 cm		250	Ö	–			12–15	
Fläskpannkaka	225		M	N	200	*		
Gratänger	225		N/M	N/M	200	*		
Grillkorv		275	Ö	–			5	
Hamburgare, fryst 100 g		275	Ö	–			8–10	
Karrékotlett, ca 1,5 cm		250	Ö	–			15–20	
Kyckling	175		N/M	N	160–175	*		
Kyckling, halvor**		200–225	N	–			40–50	
Köttbullar i långpanna	225		M	N/M	200	*		
Köttfärslimpa	175–200		N/M	N	175	*		
Lever, ca 1,5 cm		275	Ö	–			8–10	
Omeletter	200–225		M	N	185–200	*		
Piroger	225		M	N/M	200	*		
Pizza	250		M	M	225	*		
Potatis, bakad	225		M	N/M	200	*		
Puddingar, lådor	200–225		N/M	N	185–200	*		
Revbensspjäll**	175	200–225	N	N	160–175	*		
Rostbiff	125		N	N	125	*		55–60
Skinka, färsk	175		N	N	160	*		70
Stek (nöt)	125		N	N	125	*		70–75
Stek (kalv, lamm, vilt)	175		N	N	160	*		70–75
Strömmingsflundra	225		M	N/M	200	*		
Suffléer	175–200		M	–				

* **Varmluft**
Om du använder en plåt valfri placering mellan fals 1 och 4, om du använder två plåtar välj fals 1 och 4 eller fals 2 och 5. Temperaturen i tabellen är anpassad till varmluft.

**
Välj den lägre grilltemperaturen om du använder grillkryddor eller –oljor.

Gratinering

	°C			°C	
Blomkål	200		N	200–225	N
Gratäng, färgsättning	200	M	N/M		
Julskinka, griljering				200	N
Rosta bröd	225	M	M	225	N
Varma smörgåsar	225	M	N/M	225	N

Generellt är det lämpligt att börja gratinera efter 3–5 minuter.

Styckmått (medelstorlek)

1 gul lök	95 g
1 potatis	70– 95 g
1 tomat	65 g
1 morot	75 g
1 purjolök	125 g
1 apelsin	150 g
1 päron, äpple	135 g
1 banan	165 g

Till recept, främst vid bakning, räknar man med att ägg väger 55–60 g = medelstora

Volym/ ca vikt

1 dl vetemjöl	60 g
1 dl strösocker	85 g
1 dl ris, långkornigt	80 g
1 dl ris, rundkornig	90 g
1 dl fast smör/margarin	95 g
1 dl smält smör/margarin/olja	90 g
1 dl malt kaffe	35 g
1 dl riven kokos	35 g





1 krm ≈	1 ml	
1 tsk ≈	5 ml	= 5 krm
1 msk ≈	15 ml	= 3 tsk
1 dl ≈	100 ml	≈ knappt 7 msk

Skrotning

1. Lossa spisen från vägguttaget.
2. Kapa sladden så nära spisens bakstycke som möjligt.
3. Sätt spärrarna ur funktion, för att förhindra att barn blir inlåsta i ugnen.

Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan lämna din spis.

Husqvarna

Husqvarna Svenska Försäljnings AB, 561 83 Huskvarna. Tel. 036-14 60 00
Husqvarna, Postboks 215, Økern, 0510 Oslo. Tlf. 22 63 54 00
Husqvarna Husholdningapparater A/S, Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby. Tel. 45 88 70 77
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUSQVARNA, Teollisuuskatu 1aA, 00510 Helsinki. Puh (09) 39611

2B tecknare ab

Tryckt på miljövänligt papper

© AB-HNR 97-08-18

821 02 00-02/1